



Guide d'installation du Siemens Gigaset SX 541 WLAN dsl

1. Créer votre compte d'utilisateur sipcall.ch

Sélectionnez „Inscription“ dans le menu et suivez une par une les indications pour créer votre compte d'utilisateur sipcall home.

Vous recevrez vos données d'utilisateur par e-mail dans les 24 heures qui suivent votre inscription.

1. Remplacer votre routeur ADSL par le Siemens Gigaset

Installez le Siemens Gigaset SX 541 ADSL Router selon la description donnée sur les pages 4 à 8 du manuel ci-joint.

2. Configuration du réseau

Pour assurer le fonctionnement correct entre l'ordinateur et le Gigaset SX 541, vous devez configurer le réseau selon les pages 9 à 13 du guide d'utilisation.

3. Configuration de l'ADSL

Ensuite il faut configurer les paramètres de votre connexion ADSL. Suivez pour cela les instructions sur les pages 11 à 13 de votre manuel.

Gigaset SX541 WLAN dsl

The screenshot shows the configuration interface for the Gigaset SX541 WLAN dsl router. The interface is in French and has several tabs at the top: Accueil, Installation de base, Installation de la sécurité, Paramètres avancés, and Etat. The 'Paramètres avancés' tab is selected. On the left side, there is a navigation menu with categories: Internet, Réseau local, Réseau sans fil, Téléphonie, USB, and Administration. Under the 'Internet' category, 'Connexion Internet' is selected and highlighted in orange. The main area shows the 'Connexion Internet' configuration page. The 'Fournisseur de services' is set to 'Autres'. The 'Protocole' is set to 'PPPoE'. The 'Nom d'utilisateur' field contains 'user@provider.ch' and is highlighted with an orange box. The 'Mot de passe' and 'Confirmez le mot de passe' fields are both filled with six dots. The 'Type d'adresse IP' is set to 'Obtenu automatiquement'. The 'Nom de l'hôte' is 'gigaset'. The 'MTU' is '1454'. The 'Mode de la ligne' is 'Automatique'. The 'Encapsulation' is 'LLC'. The 'QoS class' is 'UBR'. The 'VPI / VCI' is '8 / 35'. The 'Mode de connexion' is 'Toujours activée'. The 'PPPoE pass-through' is 'Activé' and 'UPnP' is 'Désactivé'. At the bottom, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.



4. Configuration de la téléphonie par Internet (VoIP)

Choisissez dans le menu „Paramètres avancés“ l’option „Téléphonie“ -> „VoIP“ et cliquez sur le bouton „Ajouter“ pour ajouter un compte sipcall.

Gigaset SX541 WLAN dsl

The screenshot shows the configuration interface for a Gigaset SX541 WLAN dsl phone. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** Accueil, Installation de base, Installation de la sécurité, Paramètres avancés (selected), Etat, Désactivé.
- Left Menu:** Internet, Réseau local, Réseau sans fil, Téléphonie (selected), VoIP (highlighted), Postes supplémentaires, Plans de numérotation, Numérotation rapide, USB, Administration.
- VoIP Section:**
 - VoIP: Activé Désactivé
 - Comptes VoIP: Numéro de téléphone Domaine SIP
 - Account 1: 41432105046 sip.backbone..
 - Buttons: Edition, Effacer, Ajouter (highlighted with a red box).
- Qualité de la voix Section:**
 - Détection d'activité voix: Activé Désactivé
 - Génération de bruit de confort: Activé Désactivé
 - Délai d'annulation d'écho: 16 ms (dropdown menu)
 - Contrôle de gain: Automatique (dropdown menu)
 - Buttons: OK, Annuler.



Entrez les informations de votre compte sipcall dans le masque selon les données de votre enregistrement.

Gigaset SX541 WLAN dsl

Accueil Installation de base Installation de la sécurité Paramètres avancés Etat Désactivé

Internet
Réseau local
Réseau sans fil
Téléphonie
VoIP
Postes supplémentaires
Plans de numérotation
Numérotation rapide
USB
Administration

VoIP ?

Compte VoIP : Activé Désactivé

Fournisseur de services : Autres

Nom d'utilisateur : 41432105046

Nom affiché : 41432105046

Numéro de téléphone : 41432105046

Mot de passe :

Confirmez le mot de passe :

Domaine SIP : sip.backbone.ch

SIP realm : sip.backbone.ch

Port SIP écouté : 5060

Adresse du serveur Proxy : sip.backbone.ch

Port du serveur Proxy : 5060

Adresse du serveur enregistrement : sip.backbone.ch

Port du serveur enregistrement : 5060

Codecs sélectionnés : G.711 U law, G.711 A law, G.729a, G.723.1

Codecs disponibles : []

< Ajouter, Supprimer >, Haut, Bas

Out-of-band DTMF: On Off

Effacer

OK, Annuler

SIEMENS

Fournisseur de services:	Autres
Nom d'utilisateur:	4199XXXXXXXXXX
Nom affiché:	41XXXXXXXXXX
Numéro de téléphone:	4199XXXXXXXXXX
Mot de passe:	<Votre mot de passe VoIP>
Confirmez le mot de passe:	< Votre mot de passe VoIP >
Domaine SIP:	sip.backbone.ch
SIP Realm:	sip.backbone.ch
Port SIP écouté:	5060
Adresse du Serveur Proxy:	sip.backbone.ch
Port du serveur Proxy:	5060
Adresse du serveur enregistrement:	sip.backbone.ch
Port du serveur enregistrement:	5060

Cliquez sur le bouton „OK“ pour valider vos choix.



5. Attributions des numéros de téléphone aux postes supplémentaires

Votre Siemens Gigaset possède 2 postes analogues supplémentaires. A ceux-ci vous pouvez attribuer un ou plusieurs numéros d'appelle sipcall.

Gigaset SX541 WLAN dsl

Accueil Installation de base Installation de la sécurité Paramètres avancés Etat Désactivé

Internet
Réseau local
Réseau sans fil
Téléphonie
VoIP
Postes supplémentaires
Plans de numérotation
Numérotation rapide
USB
Administration

Postes supplémentaires

Poste supplémentaire 1

Numéro de téléphone : 41432105046 (sip.backbone.) (entrant/sortant)

Numéros de téléphone supplémentaires :
Ligne fixe (avec préfixe #1*)
Aucun (avec préfixe #2*)
Aucun (avec préfixe #3*)
Aucun (avec préfixe #4*)

Appels reçus pour tous les numéros : Activé Désactivé

Appel en attente : Activé Désactivé

Affichage du numéro de l'appelant (CLIP) : Activé Désactivé

Masquage de son propre numéro pour les appels sortants (CLIR) : Activé Désactivé

Tonalités de sélection différentes pour ligne fixe et VoIP : Activé Désactivé

Durée du flashing : 50 - 600 ms



6. Plans de numérotation

Les plans de numérotation vous offrent la possibilité de déterminer un type de connexion fixe pour des destinations de votre choix (comme, par exemple, des numéros de secours). Comme ça, chaque fois que vous voulez appeler un des numéros de téléphone défini dans les plans, le routeur choisira la connexion correspondant.

Gigaset SX541 WLAN dsl

Accueil Installation de base Installation de la sécurité Paramètres avancés Etat Désactivé

Internet
Réseau local
Réseau sans fil
Téléphonie
VoIP
Postes supplémentaires
Plans de numérotation
Numérotation rapide
USB
Administration

Plans de numérotation

Tonalité d'attente de sélection sur ligne fixe : Activé Désactivé

Présélection : Activé Désactivé

Plans de numérotation : Activé Désactivé

Numéro de téléphone	Type de connexion	Commentaire	
117	Ligne fixe	Polizei-notruf	Effacer
118	Ligne fixe	Feuerwehr	Effacer
144	Ligne fixe	Sanitätsnotruf	Effacer
161	Ligne fixe	clock	Effacer
	Block		Ajouter

OK Annuler

SIEMENS

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et de plaisir avec votre téléphone!

Vous pouvez trouver des réponses sur des questions souvent posées dans le manuel plus détaillé sur le CD fourni avec le routeur.

Si vous avez des questions, nous vous prions de vous adresser à la Hotline de Siemens

0848 212 000 (8 ct./ min.)